

TeleData Konfigurationsanleitung

Um Ihre von TeleData erhaltenen Rufnummern einzurichten, finden Sie im Folgenden eine „Schritt für Schritt“-Anleitung. Um Einstellungen vornehmen zu können, müssen Sie ihr Endgerät (PC, Smartphone, Tablet etc.) mit der FRITZ!Box verbinden. Nutzen Sie hierfür bei einem Computer, Mac o.ä. am besten das mitgelieferte Ethernet/LAN Kabel. Alternativ (und bei mobilen Geräten) können Sie Ihr Endgerät via WLAN mit der FRITZ!Box verbinden.

Folgende Schritte müssen mit einem internetfähigen und mit der FRITZ!Box verbundenen Gerät durchgeführt werden:

1. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Telefonie"
2. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "Eigene Rufnummern"
3. Wählen Sie „Neue Rufnummer“
4. Wählen Sie „IP-basierter Anschluss“ und bestätigen mit „Weiter“
5. Füllen Sie die Felder wie folgt aus:
 - a) Rufnummer für die Anmeldung: Ihre Rufnummer nach dem Schema: Ländervorwahl + Ortskennzahl ohne führende 0 + Ihre Rufnummer | Bsp. 0049754112346578
 - b) Interne Rufnummer in der FRITZ!Box: Ihre Rufnummer ohne Vorwahl | Bsp. 12345678
 - c) Benutzername: Wie auf den Zugangsdaten angegeben
 - d) Kennwort: Wie auf den Zugangsdaten angegeben
 - e) Registrar: sip.teledata.de oder teledata-dsl.de (Wie auf den Zugangsdaten angegeben)
 - f) DTMF-Übertragung: Inband
 - g) Ortsvorwahl: Ihre ONKZ mit führender 0 | Bsp.: 07541
6. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit „Weiter“
7. Bestätigen Sie die Zusammenfassung mit „Weiter“

Wurden alle Schritte korrekt durchgeführt, wird die Prüfung erfolgreich abgeschlossen und die Rufnummer ist ab sofort angemeldet.